

DFX-1 Intercambiador de fluido del Diferencial

Instrucciones de operacion



Advertencia

El DFX-1 esta diseñado para intercambiar el fluido del diferencial.
Usar el DFX-1 para fluido de freno o otros liquidos puede causar daño al sello de la pompa y la garantia sera anulada.

Intercambio

1. Verifique que haya suficiente liquido en el tanque de liquido nuevo y espacio suficiente en el tanque de liquido usado para el proceso de intercambio.
2. Remueva el tapón de servicio en la tapa del diferencial y entre la manguera de servicio con la etiqueta que identifica **Used** (usado) dentro de la manguera abierta de servicio.
3. Remueva el liquido (fluido) usado del diferencial abriendo la valvula en la manguera que identifica **Used** (usado) y oprimiendo el boton(switch) en el panel de control del DFX-1 . Cierre la valvula y remueva la manguera cuando termine.
4. Para volver a llenar el diferencial entre la manguera indenticada nuevo(**New**) en el orificio de servicio del diferencial.
5. Abra la valvula en la manguera nuevo(**New**) y apriete el boton(switch) marcado nuevo(**New**) en el panel de control del DFX-1 cierre la valvula remueva la manguera y vuelva a poner el tapón de servicio cuando termine.

Note: Referirse a la lista de capacidad del vehiculo para la cantidad de fluido o liquido requerido. Tipicamente el diferencial esta lleno cuando el liquido comienza a rebosar en la manguera de servicio cuando el vehiculo esta en posicion horizontal.

Advertencia: No permita que el tanque usado se sobrellene

Piesas de Reemplaso	
Pompa	345-80006-00
Tanque de Fluido Nuevo	315-80004-00
Tanque de Fluido Usado	315-80005-00
Tapa de Manguera	028-80250-18
Boton (switch)	024-80066-00

RTI Technologies, Inc. - 10 Innovation Drive - York - Pennsylvania 17402 - USA

www.rtitech.com

Siempre use lentes de seguridad cuando opere el DFX-1

035-81136-01